

Monteringsanvisning Ettrörskoppel RA-KE

1. Montera radiatoranslutningarna (1) RSK 481 77 87 (013G0203) i radiatorn med 10 mm insex-nyckel med 30-40 Nm.

2. Sätt ihop reglerventil (3) och fördelare (7) med mellanrör (5). Fördra muttrarna (2). Skjut i röret i fördelarens koppling så att det bottenar helt.

3. Dra muttrarna (2) mot reglerventil och fördelare med 30-40 Nm.

4. Dra kopplingsmuttern (6) mot fördelare med 25-30 Nm.

5. Dra kopplingsmuttern (4) mot reglerventilen med 25-30 Nm.

5. Kontrolldra lockmuttern (8) med 10-20 Nm.

Gäller för koppel innehållande:

Reglerventil	RSK 481 49 42	Art.Nr. 013G3248
Fördelare	RSK 481 49 41	Art.Nr. 013G3155
Rad.Ansl.	RSK 481 77 97	Art.Nr. 013G3204
Mellanrör	RSK 481 47 37 - 60	

